

Согласовано:  
Председатель ПК  
\_\_\_\_\_  
«12» сентября 2016г.

Утверждаю:  
Директор школы:  
\_\_\_\_\_ Халиуллина Г.Ж.  
«12» сентября 2016г.

## ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при эксплуатации холодильника

### **1. Перед включением холодильника в работу:**

1.1. Прежде чем включить холодильник в электросеть, необходимо изучить инструкцию по эксплуатации.

1.2. При эксплуатации холодильника соблюдайте общие правила электробезопасности пользования электробытовыми приборами.

1.3. Перед включением холодильника в сеть, проверьте шнур и вилку на отсутствие нарушения изоляции и замыкания токоведущих частей на корпус холодильника.

1.4. При наличии признаков замыкания электропроводки корпус (пощипывание при касании к металлическим частям), холодильник немедленно отключите от электросети и вызовите механика для устранения неисправности.

### **2. Во время работы холодильника:**

2.1. Отключите холодильник от электросети при:

- уборке холодильника внутри и снаружи;
- замене электро-лампочки;
- перемещении на другое место;
- мытье полов под холодильником и возле него;

2.2. Запрещается прикасаться одновременно к холодильнику и к устройствам, имеющим естественное заземление (газовая плита, радиаторы отопления, водопроводные краны, мойки и пр.)

2.3. Запрещается эксплуатация холодильников в помещениях с повышенной опасностью, характеризующихся наличием в них одного из следующих условий:

- особой сырости или токопроводящей пыли (помещение в котором относительная влажность воздуха выше 80%, когда потолок и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);
- химически активной среды (помещения, в которых постоянно или длительно содержатся пары или образуются отложения, действующие на изоляцию и токоведущие части электрооборудования);
- токоведущих полов (металлических, земляных, железобетонных и т.п.).

### **3. После окончания работы холодильника:**

- отключить холодильник от электросети;
- поставить поддон под морозильную камеру;
- освободить морозильную камеру ото льда;
- вымыть теплой водой и насухо вытереть.

### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:**

4.1. При появлении неисправности в работе холодильника (искрение и т.д.) немедленно отключить от электросети и сообщить об этом администрации детского сада и электрику.

4.2. При возникновении загорания немедленно отключить от электросети и при необходимости тушить первичными средствами пожаротушения.

4.3. При поражении электротоком оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации.

Инструкцию разработал: зав. филиалом Н.И. Борщева

С инструкцией ознакомлены: